

Einbauempfehlung „Beeteinfassung gerollt“

1 Boden vorbereiten

Rasenkante abstechen und entlang der Kante einen kleinen Graben ausheben



2 Beeteinfassung verlegen

Beeteinfassung in die ausgehobene Furche eindrücken (ggf. leicht mit einem Gummihammer einklopfen). Sie sollte mindestens 2/3 ins Erdreich eingebracht werden.

3 Vierkantpfosten setzen

Rückseitig alle 75 cm einen Vierkantpfosten bis ca. 3 cm unter die Oberkante der Beeteinfassung einschlagen.



4 Ausrichten

Einfassung ausrichten und in Waage bringen.



5 Verschrauben

Einfassung und Vierkantpfosten mittels zwei Edelstahl Spax (4,5 x 35 mm) miteinander verschrauben.



6 Auffüllen

Je nach Wunsch restliches Erdreich andrücken oder entfernen und mit Erde, Rinde und Kieselsteinen befüllen.

Wichtiger Hinweis:

Jeder Boden ist anders. Bitte suchen Sie das Gespräch mit uns, falls Sie mit besonderen Herausforderungen umgehen müssen oder Fragen haben. Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung zu finden!